



キースウォーキングフロアの安全な取扱方法

- 1・本機を想定外の用途に使用しないでください
- 2・フローは油圧で作動します。配管内には高圧の作動油があります。作業中は立ち入りを制限してください。
- 3・フロー運転中は手足を挟みやすい個所があり危険です。フロー運転中は立ち入りを制限してください。
- 4・ドアを閉じた状態で床を操作しないでください。
- 5・床の操作中は荷台の後方には絶対に立ち入らないこと。
- 6・荷物積み込み積み下ろし時には絶対に荷台内部に入らないこと。
- 7・フロー作動中は絶対に運転席を離れないこと。
- 8・床が作動しているときは荷台の下に入らないこと。
- 9・異常が認められた場合は速やかに動作を停止し点検・修理を実施してください。

キースウォーキングフロー輸入代理店 北進重機株式会社

<http://www.hokushinjuki.co.jp>